

Éléments de contexte

Adapter et valoriser le patrimoine XXème

- Pourquoi rénover le bâti XXème ? p. 5
- La mairie p. 7
- L'école p. 9
- Du foyer municipal à la salle polyvalente p. 11
- La maison individuelle p. 13
- L'habitat groupé p. 15
- Les évolutions architecturales de 1900 à 1920 p. 17
- Les évolutions architecturales de 1920 à 1945 p. 18
- Les évolutions architecturales de 1945 à 1975 p. 19
- Les évolutions architecturales de 1975 à 2000 p. 20
- Démarche d'intervention p. 21
- Trombinoscope de 18 bâtiments emblématiques du XXème siècle p. 22

Scénarios de rénovation de 18 bâtiments emblématiques du XX^{ème} siècle

Mairie

- 1900-1920 - Exemple à Pujo (Hautes-Pyrénées) p. 27
- 1920-1945 - Exemple à Noailhac (Tarn) p. 35
- 1945-1975 - Exemple à Guchen (Hautes-Pyrénées) p. 43
- 1975-2000 - Exemple à Prayols (Ariège) p. 51

Salle des fêtes

- 1920-1945 - Exemple à Brugnens (Gers) p. 61
- 1945-1975 - Exemple à Cassagne (Haute-Garonne) p. 69
- 1975-2000 - Exemple à Labastide Saint-Sernin (Haute-Garonne) p. 77
- 1975-2000 - Exemple à Saint-Pierre-de-Rivière (Ariège) p. 85

École communale

- 1900-1920 - Exemple à Ségus (Hautes-Pyrénées) p. 95
- 1920-1945 - Exemple à Condom (Gers) p. 103
- 1945-1975 - Exemple à Le Vaux (Haute-Garonne) p. 111
- 1975-2000 - Exemple à Labastidette (Haute-Garonne) p. 119

Maison individuelle

- 1920-1945 - Exemple à Cahors (Lot) p. 129
- 1945-1975 - Exemple à Cajarc (Lot) p. 137
- 1975-2000 - Exemple à Cahors (Lot) p. 145

Habitat groupé

- 1920-1945 - Exemple de la cité ouvrière de Fongrande à Saint-Benoit de Carmaux (Tarn) p. 155
- 1920-1945 - Exemple de l'habitat groupé des Courmes à Foix (Ariège) p. 163
- 1975-2000 - exemple de la cité du Mouroussin à Auch (Gers) p. 171